

【フランジカバーの交換手順】

この度は当店をご利用頂き誠にありがとうございます。

以下取扱説明書をご覧の上、ご不明な点等ございましたらご連絡ください。

当店の商品が皆様のお役に立ち、より豊かな日々を送れますようお願い申し上げます。

天井への取り付け方【シーリング仕様】



- 1 シーリングキャップから配線を外します。
(ドライバーを使用し、ネジとコードストッパーを外します。)
- 2 シーリングキャップを矢印の方向に外し、フランジカバーも外します。
- 3 フランジカバーを交換後、逆の手順でシーリングキャップと配線を固定します。
(フランジカバーの構造は下のイラストをご参考ください。)

