

2灯直付けフランジ | 取扱説明書

天井への取り付け方 (ローレットタイプ) 【直付け仕様】

- 1 ベースプレートを取り付けます。
※付属の天井固定ビスは木下地用のビスになります。天井下地を確認し、適宜最適なビスをお使い下さい。
- 2 器具側の配線と、天井側の配線を結線します。(フランジ内にもコードを収納できます。)
- 3 フランジカバーを天井へ押し上げ、ベースプレートの固定ボルトに通し、付属のローレットネジで固定します。

